

## Probenahme-Anweisungen & Auftragsabwicklung 2026

### 1 · AUFTRAGSABWICKLUNG

- 1 Bestellen Sie Musterbehälter auf [www.apigenix.com](http://www.apigenix.com).
- 2 Laden Sie das Bestellformular von [www.apigenix.com](http://www.apigenix.com) herunter.
- 3 Entnehmen Sie Ihre Proben gemäss den untenstehenden Anweisungen.
- 4 Bestätigen Sie Ihre Bestellung durch Einsenden des ausgefüllten Bestellformulars an [info@apigenix.com](mailto:info@apigenix.com).
- 5 Informieren Sie sich über Lieferzeiten Ihres Versandunternehmens.
- 6 Senden Sie Ihre Proben ans Labor und legen Sie einen Ausdruck Ihres Bestellformulars bei.

### 2 · ANALYSEDATEN 2026

Späteste Ankunftsstermine im Labor:

Mittwoch <b>08.</b> April	Mittwoch <b>22.</b> April	Mittwoch <b>06.</b> Mai	Mittwoch <b>03.</b> Juni
---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

✓ Ergebnisse nach spätestens 3 Wochen

### 3 · ANWEISUNGEN ZUR PROBENAHEME

- Verwenden Sie nur **ein Gefäß pro Volk**.
- Die Probennummer auf dem Gefäß muss mit der Nummer auf der Bestellung übereinstimmen.
- Verwenden Sie die dafür vorgesehenen Gefäße **nur mit der mitgelieferten Flüssigkeit**.

#### [A] Drohnen-Pool

**1 Antenne pro Drohnennympe** aus **30 verschiedenen Nymphen**. Die Drohnen müssen aus dem gleichen Volk stammen und aus **verschlossenen Zellen** entnommen werden. Geschlüpfte Drohnen sind nicht geeignet. Nymphen können verschiedenen Stadien haben (schwarz/weiss).

**Eine gepoolte Probe = 30 Antennen.**

**Alternative bei kurzen Fristen:** 2-tägige Drohnenlarven statt Antennen. Die Larven müssen gleich gross sein, in der Flüssigkeit schwimmen und aus gleichmässiger Drohnenbrut stammen. Randnester meiden (Kontaminationsgefahr durch Arbeiterinnen).

#### [B] Einzelne Arbeiterin

Eine Arbeiterin pro **Gefäss** verwendet.

Eine einzelne Arbeiterin oder einen Körperteil (Kopf, Thorax oder Bein) ins Gefäß übertragen. **Hinterleib vermeiden**. Für eine korrektere Volks-Zuordnung ausschliesslich **Arbeiterinnen-Nymphen** (nicht geschlüpft) verwenden.

## 4 · LIEFERUNG

---

### LIEFERADRESSE

**IFN Schönow GmbH**  
Gendiagnostik  
Benauer Allee 10  
16321 Bernau bei Berlin  
Germany

**Aufschrift:**  
**«exempt animal specimen»**

- Ausdruck des Bestellformulars der Sendung beilegen.
- Excel Bestellformular an [info@apigenix.com](mailto:info@apigenix.com) senden – mit Versanddatum und Sendungsverfolgungsnummer (falls vorhanden).
- Proben mit **Priorität** versenden, aber kein Expressversand.

**⚠ Wichtig:** Nicht angemeldete Aufträge können nicht verarbeitet werden.

---